

# RedBox

Husbrannslange

## Veiledning



**RedBox**

1. **Dra av dekslet**  
(Pull off the cover)

2. **Grip pistolen**  
(Grip the nozzle)

3. **Skru på vannet**  
(Turn on the water)

Lengde av husbrannslange  
**15 meter**

Produsent: Husbrannslange AS  
[www.husbrannslange.no](http://www.husbrannslange.no)

# Innhold

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Viktig informasjon   | 3   |
| Brukerveiledning     | 4-5 |
| Monteringsveiledning | 6-7 |
| Spesifikasjoner      | 8   |

*Bilder og tekst i denne publikasjon skal ikke gjengis kopieres eller mangfoldiggjøres uten skriftlig samtykke fra BN fire A/S i.h.t. lov om opphavsrett.*

# VIKTIG INFORMASJON !

- Vann må ikke benyttes ved brann i smult og/ eller frityr (oppvarmede oljer som antenner). Legg på et grytelokk og flytt kjelen bort fra varmekilden.
- Husbrannslanger skal kun benyttes til slukking av branntilløp og ingen andre formål. Dette for å unngå slitasje og skader som reduserer levetiden og / eller funksjonen på sløkkeutstyret.
- Husbrannslangen skal alltid være fast tilkopleet vannuttak via en kuleventil.
- Hvis branntilløpet utvikler seg til en større brann er det viktig at du avslutter slukkingen i tide, varsler andre i bygningen og ringer brannvesenet - 110. Kom deg i sikkerhet så raskt som mulig og kontakt brannvesenet når de ankommer stedet.
- Sørg for at alle som bor i boenheten vet hvor husbrannslangen befinner seg, og hvordan den skal brukes.
- Hvis du forlater boenheten ved brann, lukk døren bak deg, men ikke lås den. Brannvesenet vil bruke lengre tid på å redde / slukke hvis døren din er låst.

# Bruke RedBox

1.

Ta av lokket



2.

Grip pistolen



3.

Skru på vannet



Tips!

Du regulerer spredningen av vannet med hvor hardt du trykker inn pistolen. Jo bedre spredning, jo raskere kjøler og slokker du gjenstanden som brenner. Sikt på bunnen av flammene.

# Pakke sammen RedBox

1.

Åpne pistolen, kople fra slangen

Pistolen låses i åpen stilling ved å trekke tilbake bøylene.



2.

Klem vannet ut av slangen, legg den i kassetten



3.

Ta på lokket, kople til vannuttaket



Tips!

Jo mer grundig du klemmer ut vannet, jo bedre plass blir det i kassetten.

Brannslangen tåler å bli oppbevart fuktig.



# Montering av RedBox

## VIKTIG !

- Husbrannslangen MÅ koples til KALDT vann
- Vanntilkopling skal ha en kuleventil hvor husbrannslangen er fast montert
- HELE husbrannslangen skal frigjøres fra kassetten ved bruk.
- Vannuttak (kuleventil) skal monteres slik at det ”peker” rett ut av skapet i den retningen slangen skal brukes.



- Dersom det ikke finnes dedikert kuleventil til husbrannslangen, må dette monteres av en autorisert rørlegger.
- Kassetten monteres horisontalt med håndtaket pekende ut av skapet:



RedBox husbrannslange består av tre deler :  
Innerkassett - slange m/pistol - lokk

# Montering av RedBox

1.

Fest innerkassetten med fire skruer.  
Ved membran, fliser el.l. lim fast innerkassetten.



2.

Legg inn slangen og før enden av slangen utenpå innerkassetten i bakkant.



3.

Hekt lokket på i bakkant først og dytt den på innerkassetten.



4.

Fest slangen til kuleventilen.



# Spesifikasjoner

Lengde: 35cm

Bredde: 24cm

Dybde: 4cm

Slangens diameter: 15mm

Slangens veggtykkelse: 0,5mm

Vannforbruk: ca. 5 liter pr. minutt

Slangen er laget av polyester

Kassett er laget av ABS-plast

Overganger og tilkoplinger er laget av messing

Godkjenning:

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), Fagavdelingen har bekreftet at husbrannslangen tilfredstiller brannforskriftenes krav til slokkeutstyr for bolig. Det finnes ingen spesifikke normer for godkjenning av husbrannslanger i Norge.

Husbrannslangen er funksjonstestet av Det Norske Veritas for å dokumentere egenskaper som slokkeutstyr i bolig.

**Produsent: BN fire A/S, Asker, Norge**

**Hjemmeside: [www.redbox.no](http://www.redbox.no)**

**Nettbutikk: [www.husbrannslange.no](http://www.husbrannslange.no)**

**Facebook: [www.facebook.com/husbrannslange](http://www.facebook.com/husbrannslange)**